

PODSTAWKI, KRĄŻKI

Podstawka / klapka drewniana pod nóżkę wiolonczelową kontrabasową z nawierconymi otworami do umocowania pod krzesłem; uniwersalna	I: 1019		45,00 PLN	
Pasek pod krzesło XEROS wiolonczelowy	I: 2079		89,00 PLN	
Pasek pod krzesło XEROS kontrabasowy	I: 2080	21,43 €	87,86 PLN	
NOWOŚĆ!!! Podstawka drewniana z paskiem okrągła	I: 5987		95,01 PLN	
NOWOŚĆ!!! Podstawka drewniana z paskiem w kształcie instrumentu	I: 5988		95,01 PLN	
Pasek skórzany pod krzesło z otworami	I: 2078	21,88 €	89,71 PLN	
Krążek na nóżkę wiolonczelową	I: 259	4,32 €	17,71 PLN	
Krążek na nóżkę kontrabasową	I: 260	5,18 €	21,24 PLN	
Krążek na nóżkę wiolonczelową / kontrabasową	I: 1021	9,48 €	38,87 PLN	
Krążek na nóżkę wiolonczelową / kontrabasową wzmacniany	I: 5111	12,92 €	52,97 PLN	
Krążek BLACK HOLE – bardzo dobra przyczepność!!!	I: 1916	10,09 €	41,37 PLN	
Krążek SLIP-STOP	I: 1056	12,05 €	49,41 PLN	
Krążek VIVA CELLO (Różne kolory)	I: 4451	11,09 €	45,47 PLN	
Gumka na nóżkę wiolonczelową (cieńsza)	I: 269	1,01 €	4,14 PLN	
Gumka na nóżkę wiolonczelową (grubsza)	I: 1022	1,61 €	6,60 PLN	
Gumka na nóżkę kontrabasową JUMBO	I: 5217		13,11 PLN	
WOLF na nóżkę przykręcany, nóżka nie przesuwa się	I: 2138	14,12 €	57,89 PLN	
JOJO – sznureczki na kółku zapobiegające przesuwaniu się nóżki wiolonczelowej	I: 2901		140,00 PLN	
STA-SET na nóżkę wiolonczelową / kontrabasową, przykręcana do nóżki	I: 3013	33,69 €	138,13 PLN	
CELLINO	I: 3013B	40,12 €	164,49 PLN	
TRIO HOLDER do nóżki wiolonczelowej montowany pod krzesło	I: 3013A	28,23 €	115,74 PLN	